

Hattivaihtaja, tarkka ja luotettava pikaviritin kanteleisiin Intervallin säätäminen

Hattivaihtaja asennetaan kanteleen kielen lenkkipäähän, nastan tilalle. Käsivipua kääntämällä sillä saadaan nopea puoliaskelen muutos kielen säveltasoon.



Ylemmän sävelen asento



Alemman sävelen asento



Intervallin säätäminen kuusikulma-avaimella.

Ruuvin kiertäminen sisään pienentää intervallia, kun alempi sävel nousee.

Auki kiertäminen isontaa intervallia. Säätoalue on yleensä 50-115 centtiä.

Lopuksi ruuvi pitää lukita esim. tipalla kynsilakkaa.

Kielen vaihto

Kieli on kiinnitetty hattivaihtajan teräksiseen kielivipuun kuvan mukaisesti. Uuden kielen solmun tulee olla samanlainen kuin ennen, ja kielen vapaa pää suuntautuu alas. Solmu on kiristettävä pihdeillä virittelyn lomassa.

Uutta kieltä kiristettäessä on kielivipu asetettava tarkasti keskelle ja alas, rungon hampaisiin.

Soitinrakentajat AmF

www.soitinrakentajatamf.fi

Jyrki Pölkki 3.9.2008